

MISE EN MAIN

Notice d'utilisation Kangoo électrique

Conseils :

- Le chargeur fonctionne sous une tension de 230 volts/50Hz.
- Dans certaines conditions (température des batteries trop élevée...) la charge ne peut débuter.
- Le témoin d'alerte de température de la chaîne de traction s'allume (reportez-vous au paragraphe 3.2.1 Tableau de bord page 13).
- Le cordon de charge doit toujours être à bord du véhicule.
- Veillez à la propreté du cordon de charge et au bon état du câble et des prises utilisées.
- Votre installation doit comporter impérativement une prise de terre et être capable de fournir 16A en permanence. Toutefois le véhicule peut être chargé sous 10A à condition que le fusible du sélecteur de charge 10A soit présent dans le compartiment à fusibles.

Afin de préserver vos batteries de traction :

- Lors du branchement du véhicule, les ventilateurs démarrent automatiquement, veillez à ne pas les obstruer.
- Pour le rechargement du véhicule, n'utilisez qu'un réseau répondant à la norme domestique en vigueur.
- Une décharge complète des batteries de traction, suivie d'une charge terminée, doit être faite au moins une fois par semaine.

Si après une charge complète, l'indicateur de niveau de charge n'atteint pas le maximum, déchargez complètement les batteries de traction (allumage du témoin de fin d'autonomie : reportez-vous au paragraphe 3.2.1 Tableau de bord page 13), puis rechargez-les complètement.

Empfehlungen:

- Das Ladegerät funktioniert mit einer Spannung von 230 volts/50Hz.
- Unter bestimmten Bedingungen (Temperatur der Akkus zu hoch ...) kann die Ladung nicht gestartet werden.
- Die Anzeige Temperaturalarm der Antriebseinheit leuchtet (siehe Nummer 3.2.1 Tabelle Rand Seite 13).
- Das Ladekabel immer im Fahrzeug mitführen.
- Achten Sie auf Sauberkeit des Ladekabels und auf guten Zustand des Kabels und der Steckdose.
- Ihre Ladeanschluss muß unbedingt eine Erdung haben und in der Lage sein 16A dauerhaft zu liefern. Allerdings kann mit 10A geladen werden unter der Voraussetzung, dass im Sicherungskasten beim Fahrer auf dem Steckplatz mit dem Steckersymbol eine 10A Sicherung gesteckt wird. (Es ist dies der Steckplatz untere Reihe ganz rechts). [Ist keine Sicherung gesteckt wird mit 16A geladen]

Um den Fahrakku fit zu halten:

- Beim Anschluss des Fahrzeugs zum Laden laufen die Ventilatoren automatisch an, beachten dass diese nicht behindert werden.
- Für das Aufladen des Fahrzeugs, ein Netz verwenden, welches der Norm im Haushalt entspricht.
- Eine vollständige Entladung des Fahrakkus, gefolgt von einer vollständigen Ladung, soll mindestens einmal pro Woche durchgeführt werden.

????

Wenn nach einer vollständigen Anzeige der Batterieladung nicht möglich, entladen vollständig Traktionsbatterien wird (Selbstzündung der Zeuge Ende Autonomie finden Sie im Absatz 3.2.1 Anzeiger Seite 13), dann laden Sie die voll.

????????